

## КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСТРОЙСТВОМ DIGIPASS - 320

Как только вы получите ваш девайс, вы должны позвонить в Службу Поддержки 1bank для его активации.

### ▪ Активация вашего девайса Digipass

До начала пользования девайсом в первый раз необходимо заменить его Первоначальный ПИН:

Включите девайс, нажав на кнопку **OK** и удерживая 2 секунды. На экране появится запрос «Initial PIN?/Первоначальный ПИН?» (это 5-значный номер, выданный вам вместе с девайсом)

1. Введите Первоначальный ПИН и нажмите **OK**. На экране высветится «PIN OK» и затем запрос - «New PIN»;

2. Придумайте и введите свой 5-значный персональный Digipass-код и нажмите **OK**

Примечание: Digipass не примет «слабый» код, например: набор цифр: 12345, 11111

3. На экране появится «Config PIN/Подтвердите ПИН» - повторно введите ваш персональный Digipass-код и нажмите **OK**

Если замена произошла успешно, на экране появится утверждение «New PIN OK»

4. Выключите девайс, нажав кнопку **OK** и удерживая 2 секунды.

### ▪ Сгенерировать ПИН для Входа (Sign On) и/или для осуществления финансовых транзакций

1. Включите девайс, нажав на кнопку **OK** и удерживая 2 секунды.

2. На экране появится запрос «PIN?», введите ваш 5-значный персональный Digipass-код и нажмите **OK**

3. На экране появится опция меню «1.Code» (1.Код) - нажмите **OK**

Девайс сгенерирует 6-значный Активный ПИН, который можно использовать для Входа (Sign on) или осуществления финансовых транзакций (в зависимости от выбранного вами в заявке при оформлении документов). Нажмите на кнопку **OK** еще один раз - ПИН увеличится в размере.

Данный Активный ПИН является одноразовым, и вы должны повторять этот процесс каждый раз в каждом отдельном случае.

4. Опция **x** для возврата в главное меню

5. Выключите девайс, нажав кнопку **OK** и удерживая 2 секунды.

### ▪ Сгенерировать ПИН для отправления платежных инструкций по факсу

Убедитесь в том, что вы подписали все необходимые документы и формы для отправления платежных инструкций по факсу прежде, чем использовать данную услугу.

1. Включите девайс, нажав на кнопку **OK** и удерживая ее 2 секунды

2. На экране появится запрос «PIN?», введите ваш 5-значный персональный Digipass-код и нажмите **OK**

3. На экране появятся опции меню, нажмите **▶** и выберите «2. Signature» (2. Подпись) - нажмите **OK**

4. На экране появится запрос «Amount?/Сумма?»

Для осуществления финансовых транзакций – введите сумму транзакции без десятичных знаков, в других случаях – введите 0 (ноль) – и затем нажмите **OK**.

Девайс сгенерирует 6-значный Активный ПИН, который нужно использовать для отправления платежной инструкции по факсу. Нажмите на кнопку **OK** еще один раз - ПИН увеличится в размере.

**Важно: не забудьте вписать в вашу инструкцию по факсу ваш User ID, одноразовый Активный ПИН, Сумму и Дату генерации ПИНа**

5. Опция **x** для возврата в главное меню

6. Выключите девайс, нажав кнопку **OK** и удерживая 2 секунды.

### ▪ Замена вашего 5-значного персонального Digipass-кода

1. Включите девайс, нажав на кнопку **OK** и удерживая 2 секунды.

2. На экране появится запрос «PIN?», введите ваш 5-значный персональный Digipass-код и нажмите **OK**

3. На экране появятся опции меню, нажмите **▶** и выберите «3. Settings» (3. Настройки) - нажмите **OK**. Когда появится опция «1. Change PIN» (1. Заменить ПИН), нажмите повторно **OK**

4. Следуйте пошагово, чтобы создать новый 5-значный ПИН. Нажимайте **OK** после каждого шага

Примечание: Digipass не примет «слабый» код, например: набор цифр: 12345, 11111

Опция **x** для возврата в главное меню

7. Выключите девайс, нажав кнопку **OK** и удерживая 2 секунды.

### ▪ Информация об уровне заряда батарейки

1. Включите девайс, нажав на кнопку **OK** и удерживая 2 секунды.

2. На экране появится запрос «PIN?», введите ваш 5-значный персональный Digipass-код и нажмите **OK**

3. На экране появятся опции меню, нажмите **▶** и выберите «4. Info» (4. Инфо) - нажмите **OK**. Когда появится опция «1. Battery Level» (1. Уровень батарейки), нажмите повторно **OK**

4. На экране появится уровень заряда батарейки девайса в процентном выражении.

5. Опция **x** для возврата в главное меню

6. Выключите девайс, нажав кнопку **OK** и удерживая 2 секунды.